

Yealink SIP-T19 E2



Producent	Yealink
Ilość linii	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol

Cechy

Wyświetlacz LCD z podświetlaniem (tylko wersja E2): 132x64 px
Liczba obsługiwanych kont VoIP: 1 konto SIP
Klawisze funkcyjne LCD: 4 kontekstowe klawisze LCD
Wsparcie dla książki adresowej w formacie XML: 1000 wpisów
Złącza sieciowe: 10/100M 1xRJ45 (WAN), 1xRJ45 (LAN)
Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.726, G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC
Gniazdo słuchawki nagłownej : RJ-9
Zasilacz tradycyjny w komplecie
Konfiguracja z OpenVPN
Menu w języku polskim

Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)
Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
Powtórne wybieranie numeru: dedykowany przycisk „RD” na klawiaturze telefonu
3-stronna konferencja: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)
Odbiór/zakończenie połączenia przez zestaw nagłowny: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
Tryb głośnomówiący full-duplex, poczta głosowa, regulacja głośności
Identyfikacja abonenta
Połączenia oczekujące
Lista połączeń
Szybkie wybieranie
Funkcja „nie przeszkadzać” DND
Personalizowane dzwonki

Cechy fizyczne

Wymiary: 185 x 188 x 38mm

Waga: b/d

Zasilacz: 100 ~ 240V

Zasilanie: DC 5V / 600mA

Zawartość opakowania

Telefon Yealink SIP-T19P

Podstawa do telefonu

Zasilacz

Słuchawka oraz przewód słuchawki

Przewód Ethernet (sieciowy)

Instrukcja obsługi

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T19-E2_600_2.html

